

X POOLS

Handleiding Basic 8 whirlpoolsysteem

Bedieningsknop: luchtregeling

Aan/uit waterpomp



Vul het bad met warm water (de ideale temperatuur is 37/38° Celsius) tot 10 centimeter boven de zij-jets. Druk de aan/uit knop in om de waterpomp te activeren.

Als de pomp in werking is heeft u de mogelijkheid de luchttoevoer van de jets te regelen; draai de luchtregelaar naar links voor meer lucht en naar rechts voor minder lucht. Om de pomp uit te zetten drukt u nogmaals de aan/uit knop van de waterpomp in.