

X POOLS

Handleiding Double Basic whirlpoolsysteem



Vul het bad met warm water (de ideale temperatuur is 37/38° Celsius) tot 10 centimeter boven de zij-jets. Druk de aan/uit knop in om de waterpomp te activeren.

Als de pomp in werking is heeft u de mogelijkheid de luchttoevoer aan de jets te regelen; draai de bedieningsknop naar links voor meer lucht en naar rechts voor minder lucht. Om de pomp uit te zetten drukt u nogmaals de aan/uit knop van de waterpomp nogmaals in.

Om de luchtmotor te activeren drukt u op de knop: aan/uit luchtmotor. Om het systeem uit te schakelen drukt u de knop nogmaals in.