

# X POOLS

## Handleiding X-Air whirlpoolsysteem



\* Wanneer u het elektronische systeem inschakelt, zal de led-verlichting aan de rechter zijde aangeven dat er spanning op het systeem staat. (Indien de led-verlichting knippert, werkt het systeem niet naar behoren of is de installatie niet goed)

\* Dubbel gekleurde led-verlichting (rood/groen) aan de linker zijde geeft het water niveau aan. Rood indien het water niveau ontoereikend is voor hydromassage, groen indien het voldoende is.

\* De knop aan de onderkant schakelt de blower in. Drukt u de knop nogmaals in, dan zal de blower uitschakelen. Indien de badkuip leeg is en u drukt de blowerknop in, activeert u de na blaasfunctie welke 3 min. zal duren. Op deze manier verwijdert u het water uit de luchtleidingen en zal de snelheid oplopen naar het maximale niveau.

\* De knop aan de rechter- en linkerzijde worden gebruikt in combinatie met het luchtsysteem. Dit is om de snelheid van de blower te regelen: er zijn vijf stappen van minimum tot maximum. (Wanneer de blower ingeschakeld wordt, zal de blower beginnen op het maximum.)

\* Met de bovenste knop in het midden schakelt u de lamp in. De tijdsduur wordt gekoppeld aan de whirlpoolcyclus.  
Indien er een chromo therapie lamp in het bad is geïnstalleerd verandert het programma of vaste kleur elke keer als u de knop indrukt.