

# X POOLS

## Handleiding X-Light whirlpoolsysteem



\*Wanneer u het elektronische systeem inschakelt, zal de led-verlichting aan de rechter zijde aangeven dat er spanning op het systeem staat. (Indien de led-verlichting knippert, werkt het systeem niet naar behoren of is de installatie niet goed)

\*Het display geeft de temperatuur aan in graden Celsius (van de omgeving als de badkuip leeg is of als van het water als de badkuip vol is.)

\*Dubbel gekleurde led-verlichting (rood/groen) aan de linker zijde geeft het water niveau aan. Rood indien het water niveau ontoereikend is voor hydromassage, groen indien het voldoende is.

\*De onderste knop in het midden activeert de waterpomp en stelt u in staat om de tijdsduur in te stellen. Wanneer de knop een keer wordt ingedrukt, knippert het display en geeft het de standaard duur van het programma aan. U kunt dit veranderen door de knop meerdere malen in te drukken. De duur wordt dan in stappen van 5 minuten verhoogd t/m een maximum van 30 minuten. (5-10-15-20-25-30 minuten) Na 3 seconden gaat de pomp aan en begint het aftellen. Als de tijd om is, zal de pomp zich automatisch uitschakelen. Indien u het programma wilt onderbreken, dient u de knop nogmaals in te drukken. Als u het systeem weer wilt activeren, dient u de knop nogmaals in te drukken. (In dit geval zal de duur niet in het display verschijnen.) Wanneer het systeem voor de tweede maal wordt uitgeschakeld, zal de timer op nul gezet worden en is het mogelijk om de tijdsduur opnieuw in te stellen.

\*De knop aan de linkerzijde schakelt de blower in. (De tijdsduur zal gelijk zijn aan de cyclus van de waterpomp.) Drukt u de knop nogmaals in, dan zal de blower uitschakelen. Indien de badkuip leeg is en u drukt de blowerknop in, activeert u de na blaasfunctie welke 3 min. zal duren. Op deze manier verwijdert u het water uit de luchtleidingen en zal de snelheid oplopen naar het maximale niveau.

\*De knop aan de rechterzijde wordt gebruikt in combinatie met het luchtsysteem. Dit is om de snelheid van de blower te regelen: er zijn vijf stappen van minimum tot maximum. (Wanneer de blower ingeschakeld wordt, zal de blower beginnen op het maximum.)

\*Met de bovenste knop in het midden schakelt u de lamp in. De tijdsduur wordt gekoppeld aan de whirlpoolcyclus.

Indien er een chromo therapie lamp in het bad is geïnstalleerd verandert het programma of vaste kleur elke keer als u de knop indrukt.